




Modern - Waschtisch-Einhandbatterie


Codice kit: 3102 MLX-020
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf

Componenti



Einhandmischer

Cod: 3102A104A00
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf L 120 x
H105 mm





Hebel

Cod: 3102MA01A00
Hebel für Waschtisch/Bidetmischer






Verlängerung

Cod: 3100PL02A00
Verlängerungen für Einhandatterie Waschtisch



Druck-Exzenterstopfen


Cod: 2900K302A00
Abfluss mit Druckknopf



Finiture disponibili:

finiture speciali su richiesta salvo quantitativi minimi di ordine garantiti


image not found or type unknown http://zazzeri.teseecom.net/wp-content/uploads/2017/06/CRCR.jpg



chrom

CRCR


image not found or type unknown http://zazzeri.teseecom.net/wp-content/uploads/2017/06/NFNF.jpg



gebeurstet stahl

NFNF


image not found or type unknown http://zazzeri.teseecom.net/wp-content/uploads/2017/06/1010.jpg



weiss

1010

image not found or type unknown http://zazzeri.teseecom.net/wp-content/uploads/2017/06/3131.jpg



schwarz

3131